

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

LIRE, COMPRENDRE et SUIVRE ces instructions
avant d'installer l'équipement.

ATTENTION

Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (boîte à fusibles ou disjoncteur). Sinon, cela pourrait entraîner de graves blessures ou la mort. Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, partie I, et à tous les codes et règlements locaux. Utilisez uniquement les outils, matériaux et équipements appropriés pour effectuer l'installation.

SÉCURITÉ

- Une mise à la terre conforme est obligatoire pour assurer la sécurité du personnel.
- Le luminaire doit être monté dans des endroits inaccessibles au personnel non autorisé.
- Utilisez cet équipement uniquement pour l'usage auquel il est prévu.
- L'entretien de cet équipement doit être effectué par un personnel qualifié.
- Conserver ces instructions.
- **CONDUCTEUR D'ALIMENTATION MIN DE 75 °C**

SPÉCIFICATIONS

- Tensions d'alimentation: 120-347V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Ampérage maximum: 1.7A

OUTILS REQUIS

- Tournevis Phillips
- Clés Allen de différentes grosseurs
- Perceuse (en option)

INSTALLATION (Note: Les supports de montage du luminaire sont vendus séparément)**MONTAGE DIRECT**

1. Retirer le couvercle latéral du support en enlevant les vis [1]
2. Passer les fils dans le support et fixer celui-ci au luminaire en utilisant les boulons de montage avec une clé Allen.
3. Un bras de montage droit peut être monté sur un poteau carré, rond ou mural [2].
 - **Poteau carré** - Retirer la première plaque en silicone fournie et fixer la au poteau avec les boulons et la plaque arrière.
 - **Poteau rond** - Retirer les première et deuxième plaques en silicone incluses et fixer les au poteau avec les boulons et la plaque arrière.
 - **Montage mural** - Fixer au mur avec le matériel approprié pour un type de mur précis. Tirer les câbles d'alimentation dans le compartiment de câblage du support de montage.
4. Effectuer les connexions de câblage conformément au schéma de câblage.
5. Ajustez si nécessaire l'angle d'inclinaison du luminaire en desserrant le boulon latéral du support, tournez la tête du luminaire jusqu'à l'angle désiré et resserrez le boulon pour obtenir l'orientation requise du luminaire. [3]
6. Refermer le compartiment de câblage à l'aide du couvercle latéral et serrer le.