

INSTALLATION INSTRUCTIONS



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.

WARNING

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.



CAUTION: The mounting means provided with this luminaire has not been evaluated for reliability. If installed where failure of the mounting means could cause injury to persons or damage to property below, supplemental means of securement should be considered.

SAFETY

- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Use only with Class 2 power unit.
- Suitable for Damp location.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.


INSTALLATION

- Install provided clips in line with appropriate distance between clips.
 - Use flat clips for flush mounting.
 - Use 45° clips to mount at an angle.
- Secure fixture by snapping them into the clips.
- Connect the male DC barrel connector from the driver to the female of SNL Control Switch, to energize the luminaire.




LINKING UNITS

- Remove cap and align male/female connector pins.
- Press and snap together to link units.



BUTTON CONTROL SWITCH

- **Press Button:** Press the button to turn on/off and cycle between CCT.
 - 1st Click- Turn ON luminaire.
 - 2nd & 3rd Click- CCT Selection.
 - 4th Click- Turn OFF luminaire.
- **Press and Hold:** Press and hold the button to increase or decrease light output.



INSTALLATION INSTRUCTIONS**AVAILABLE IN BOX**

		
SNL-LED FIXTURE (x1)	FLAT MOUNTING CLIPS (x1 SET)	45° MOUNTING CLIPS (x1 SET)

ACCESSORIES SOLD SEPARATELY


		
SNL 80°-280° ANGLE CONNECTOR	SNL 90° VERTICAL CONNECTOR	SNL CONTROL SWITCH
		
SNL-CONNECTOR CABLE 1M	SNL 4-WAY SPLITTER CABLE	SNL-DRIVER EXTENSION CABLE 1M

PLUG-IN DRIVER (If applicable)

- Connect the male DC barrel connector from the driver to the female of SNL Control Switch.
- Connect the Two-Pronged Plug into a desired 120V outlet, to energize the luminaire.

**HARDWIRING (If applicable)**

- Check that the line voltage is correct.
- Connect fixture GROUND (green) wire to power supply GROUND (green) wire.
- Connect fixture WHITE wire to power supply NEUTRAL wire.
- Connect fixture BLACK wire to power supply LINE wire.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipement.

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation de l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit conformer au code électrique canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié est utilisé pour terminer l'installation avant de tenter l'installation.



ATTENTION : La fiabilité des moyens de montage fournis avec ce luminaire n'a pas été évaluée. S'il est installé là où une défaillance des moyens de montage pourrait causer des blessures aux personnes ou des dommages matériels en dessous, des moyens de fixation supplémentaires doivent être envisagés.

SÉCURITÉ



- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- Utiliser uniquement avec une unité d'alimentation de classe 2.
- Convient aux endroits humides.
- Ne pas utiliser cet équipement pour autre chose que sa destination.
- Entretien de cet équipement doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION

- Installez les clips fournis en respectant la distance appropriée entre les clips.
 - Utilisez des clips plats pour un montage encastré.
 - Utilisez des clips à 45° pour monter en angle.
- Fixez le luminaire en l'emboîtant dans les clips.
- Connectez le connecteur cylindrique DC mâle du pilote à la femelle du commutateur de commande SNL, pour alimenter le luminaire.

**LINKING UNITS**

- Retirez le capuchon et alignez les broches du connecteur mâle/femelle.
- Appuyez et emboîtez pour relier les unités.

**BUTTON CONTROL SWITCH**

- Appuyez sur le bouton: Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre et alterner entre CCT.
 - 1er clic- Allumer le luminaire.
 - 2e et 3e clic- Sélection CCT.
 - 4e clic- éteindre le luminaire.
- Appuyez et maintenez enfoncé: Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer la puissance lumineuse.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DISPONIBLE EN COFFRET

		
SNL-LED FIXTURE (x1)	CLIPS DE MONTAGE PLATS (x1 SET)	CLIPS DE MONTAGE 45° (x1 SET)

ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

		
SNL 80°-280° ANGLE CONNECTOR	SNL 90° VERTICAL CONNECTOR	SNL CONTROL SWITCH
		
SNL-CONNECTOR CABLE 1M	SNL 4-WAY SPLITTER CABLE	SNL-DRIVER EXTENSION CABLE 1M

PILOTE PLUG-IN (le cas échéant)

- Connectez le connecteur cylindrique DC mâle du pilote à la femelle du commutateur de commande SNL.
- Branchez la fiche à deux broches dans une prise de 120 V souhaitée pour alimenter la bande.



DIRECTIVES DE CÂBLAGE (le cas échéant)

- Assurez-vous que la tension secteur est appropriée.
- Branchez le fil de **VERT** du luminaire au fil de **TERRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.

