

## INSTALLATION INSTRUCTIONS



### ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**READ, UNDERSTAND, and FOLLOW** these instructions before installing the equipment.

## WARNING

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.

## SAFETY

- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Fixture should be mounted in locations where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.
- Min 90°C supply conductor.

## TOOLS REQUIRED

- Philip screwdriver
- Electrical drill
- Wire strippers
- Wire Cutters


## WALL MOUNT INSTALLATION

1. Unscrew the junction box cover plate and remove it. [1.1]
2. Install the junction box cover plate on to the junction box. [1.2]
3. Hook the carabiner to the junction box cover plate [1.3]
4. Wire according to wiring diagram on page 3.
5. Install the fixture back onto the junction box cover plate.
6. Up-Down/CCT/Wattage Adjustment (Optional):
  - a. Remove the rubber cover to access the switch [1.4]
  - b. Toggle the switches to desired settings.
  - c. Reinstall the rubber cover securely to prevent water ingress.


**Default settings: FULL/4000K/MAX. WATTAGE.**
7. Photocontrol Adjustment (Optional)
  - a. Remove the photocontrol and gently pull it away from the fixture [1.5].
  - b. Move the switch on the back of the photocontrol to the desired ON/OFF setting.

**Default setting: ON.**


  - a. Reinstall the photocontrol securely to prevent water ingress.




[1.1]




[1.2]



[1.3]



[1.4]



[1.5]


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### CEILING MOUNT INSTALLATION


1. Unscrew the junction box cover plate and remove it [2.1].
2. Unscrew the upper cover and conduit plug [2.2] to access the adjustable switch (Optional).

**Default settings: 4000K/MAX. WATTAGE.**


3. Install the junction box cover plate to the ceiling junction box [2.3].
4. Hook the carabiner to the junction box cover plate [2.4].
5. Wire according to wiring diagram on page 3.
6. Install the fixture onto the junction box cover plate by using screws [2.5].




[2.1]




[2.2]



[2.3]



[2.4]



[2.5]

### PENDANT MOUNT INSTALLATION


1. Unscrew junction cover plate and remove it. [3.1]
2. Unscrew the upper cover and conduit plug [3.2] to access the adjustable switch. (Optional)

**Default settings: 4000K/MAX. WATTAGE.**


3. Install the junction box cover plate to the ceiling junction box [3.3].
4. Attach the desired number of pendant stems (sold separately) to make the pendant and pass the cables through this.

Note: Each stem is 1 foot long and 4 stems are included in one kit [3.4].


5. Attach the female end of pendant stem to the fixture. [3.5]
6. Attach the male end of pendant stem to the upper cover. [3.6]




[3.1]




[3.2]




[3.3]



[3.4]




[3.5]



[3.6]


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

7. Hook the carabiner to the junction box cover plate [3.7].
8. Wire according to the wiring diagram on page 3.
9. Install the fixture onto the junction box cover plate by using screws [3.8].




## CHANGING BEAM DISTRIBUTION/REFLECTOR

1. Remove the plugs covering screws.
2. Unscrew and remove the lens cap from the fixture.
3. Replace the reflector with new reflector.
4. Attach the lens cap using the 4 screws.
5. Install the plugs.



## WIRING

- Check that the line voltage is correct.
- Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
- Connect fixture **WHITE** wire to power supply **NEUTRAL** wire.
- Connect fixture **BLACK** wire to power supply **LINE** wire.
- The fixture includes 0-10V dimming functionality, connect **PINK** and **VIOLET** wires to a 0-10V dimming controller (optional).



## CONSIGNES D'INSTALLATION



### RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Il est primordial de bien **LIRE** et **SUIVRE** les présentes consignes avant d'installer le luminaire.

## MISE EN GARDE

Couper l'alimentation au panneau électrique, sans quoi vous pourriez subir des blessures graves voire mortelles. Seuls des électriciens qualifiés doivent installer le luminaire, et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Partie I, ainsi qu'à tous les codes et règlements locaux. N'utiliser que le matériel et les outils qui conviennent pour effectuer l'installation.

## SÉCURITÉ

- La mise à la terre doit être adéquate pour votre sécurité.
- Le luminaire doit être monté à un endroit où le personnel non autorisé n'y aura pas accès facilement.
- Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues.
- Seul le personnel qualifié doit effectuer l'entretien du luminaire.
- Garder les consignes dans vos dossiers.
- Conducteur d'alimentation résistant à une température de 90 °C.

## OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis cruciforme
- Perceuse électrique
- Pince à dénuder
- Coupe-fil

## WALL MOUNT INSTALLATION

1. Dévisser la plaque de recouvrement de la boîte de jonction et la retirer. [1.1]
2. Installer la plaque de recouvrement de la boîte de jonction sur la boîte de jonction. [1.2]
3. Accrocher le mousqueton à la plaque de recouvrement de la boîte de jonction. [1.3]
4. Faire le câblage en suivant le schéma de câblage à la page 3.
5. Installer l'arrière du luminaire sur la plaque de recouvrement de la boîte de jonction.
6. Réglage de la direction de la lumière, de la température de couleur et de la puissance (facultatif) :


- a. Retirer le couvercle en caoutchouc pour accéder au commutateur. [1.4]
- b. Choisir le réglage désiré.
- c. Bien réinstaller le couvercle en caoutchouc afin d'éviter toute infiltration d'eau.

**Paramètres par défaut : COMPLÈTE/4 000 K/PUISSANCE MAX.**


7. Réglage de la cellule photoélectrique (facultatif)
  - a. Retirer délicatement la cellule photoélectrique du luminaire et l'éloigner [1.5].
  - b. Mettre le commutateur au dos de la cellule au paramètre désiré.

**Paramètre par défaut : ACTIVÉE**


- a. Réinstaller bien solidement la cellule photoélectrique pour éviter les infiltrations d'eau.




[1.1]




[1.2]



[1.3]



[1.4]



[1.5]

## CONSIGNES D'INSTALLATION

### INSTALLATION AU PLAFOND

1. Dévisser la plaque de recouvrement de la boîte de jonction et la retirer. [2.1]

2. Dévisser le pavillon et le bouchon du trou [2.2] pour accéder au commutateur de réglage (facultatif).


**Paramètres par défaut : 4 000 K/PUISSANCE MAX.**

3. Installer la plaque de recouvrement de la boîte de jonction sur la boîte de jonction au plafond. [2.3]


4. Accrocher le mousqueton à la plaque de recouvrement de la boîte de jonction. [2.4]

5. Faire le câblage en suivant le schéma de câblage à la page 3.


6. Installer le luminaire sur le couvercle de la boîte de jonction à l'aide de vis. [2.5]




[2.1]




[2.2]



[2.3]



[2.4]



[2.5]

### INSTALLATION EN SUSPENSION

1. Dévisser la plaque de recouvrement de la boîte de jonction et la retirer. [3.1]

2. Dévisser le pavillon et le bouchon du trou [3.2] pour accéder au commutateur de réglage (facultatif).

**Paramètres par défaut : 4 000 K/PUISSANCE MAX.**


3. Installer la plaque de recouvrement de la boîte de jonction sur la boîte de jonction au plafond. [3.3]

3. Attacher le nombre souhaité de tiges de suspension (vendues séparément) et passer les câbles à travers celles-ci.


Note : Chaque tige mesure 30 cm (1 pi) de long et il y a 4 tiges par paquet. [3.4]

5. Fixer l'extrémité femelle de la tige au luminaire. [3.5]


6. Fixer l'extrémité mâle de la tige au pavillon. [3.6]




[3.1]




[3.2]




[3.3]



[3.4]




[3.5]



[3.6]


## CONSIGNES D'INSTALLATION

7. Accrocher le mousqueton à la plaque de recouvrement de la boîte de jonction. [3.7]
8. Faire le câblage en suivant le schéma de câblage à la page 3.
9. Installer le luminaire sur le couvercle de la boîte de jonction à l'aide de vis. [3.8]



## MODIFICATION DE L'ANGLE DE FAISCEAU/DIFFUSEUR

1. Retirer les bouchons qui recouvrent les vis.
2. Dévisser et retirer le couvercle de la lentille du luminaire.
3. Remplacer le diffuseur par le nouveau diffuseur.
4. Visser le couvercle de la lentille à l'aide des 4 vis.
5. Remettre les bouchons.



## CÂBLAGE

- Vérifier si la tension du réseau est bonne.
- Brancher le fil de **TERRE** (vert) du luminaire au fil de **TERRE** (vert) de l'alimentation.
- Brancher le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
- Brancher le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.
- Le luminaire comprend une fonction de gradation de 0 à 10 V : brancher les fils **ROSE** et **VIOLET** à un dispositif de commande de gradation de 0 à 10 V (en option).

